

Mi джойстик необходимо подключать к телевизору, приставкам и другим устройствам по Bluetooth только первый раз. При его дальнейшем использовании как только вы его включите, он сразу же будет автоматически подключаться.

Подключение к устройствам

На выключенном джойстике необходимо нажать и удерживать кнопку Mi до тех пор, пока она не начнет быстро мигать, войдите в режим Bluetooth. В системе телевизора/приставки Mi Box есть настройки подключения устройства - Bluetooth - поиск устройства в списке поиска устройств найдите и выберите Mi джойстик для подключения. После успешного сопряжения, геймпад завибрирует, а кнопка Mi будет гореть постоянно.



Включение

Нажмите на кнопку Mi, после успешного включения джойстик автоматически подключается по Bluetooth к ближайшему устройству (в устройства также должен быть включен Bluetooth). После успешного сопряжения, геймпад завибрирует, а кнопка Mi будет гореть постоянно.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку Mi пока она не погаснет.

Возврат в главное меню

Во включенном режиме, нажмите на кнопку Mi

Напоминание о низком заряде батареи

В процессе работы мигание индикатора кнопки Mi с интервалом в 2 с означает низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените батарейки для нормальной работы джойстика.