


# 1More Active Bluetooth Headphones



**x|store**  
магазин электроники

## Включение



### Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 3 секунд, после чего на 1 секунду загорится синий индикатор.


### Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 5 секунд, после чего в течение 1 секунды замигает красный индикатор.

## Bluetooth сопряжение


При первом включении 1 More Bluetooth наушников автоматически включается режим сопряжения устройств. Индикатор начнет мигать синим и красным цветом поочередно. Повторное (новое) сопряжение устройств: во включенном режиме нажмите и удерживайте кнопку «Play» в течение 3 секунд.

## Размещение



- 1.Оденьте заушное крепление за ухо.
- 2.Вставьте наушник в ухо таким образом, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
- 3.Отрегулируйте заушное крепление, чтобы оно надежно размещалось вдоль уха.

## Размер амбушюр




Рекомендуем выбрать наиболее подходящий вам размер амбушюр.


## Подзарядка

Во время подзарядки загорается красный индикатор. Если наушники зарядились, красный индикатор исчезает.

\* 15 минут подзарядки достаточно для прослушивания музыки в течение 1 часа. Для полной подзарядки требуется 2 часа.




## Управление звонками



- Ответить на входящий звонок
- Завершить звонок
- Отклонить звонок (Нажмите и удерживайте)
- В режиме ожидания нажмите на кнопку дважды
- Увеличить громкость
- Уменьшить громкость

## Управление музыкой



▶ Воспроизведение

⏮  
Нажмите и удерживайте

▶  
Нажмите и удерживайте

🔊  
Увеличить громкость

🔊  
Уменьшить громкость

\*Выше перечисленные функции могут меняться в зависимости от вашего смартфона

### Дополнительные функции

Режим безопасности: если наушники сопрягаются с устройством, поддерживающим Bluetooth 3.0, используйте код безопасности по умолчанию «0000».

Удалить историю сопряжений: одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Vol+» и «Vol-» в течение 5 секунд, история сопряжений очистится, после чего автоматически включится режим поиска.

Дисплей батареи/громкости: в данный момент поддержка только iOS устройств; может не поддерживать другие операционные системы.

Подключение к нескольким устройствам: если наушники подключены к двум смартфонам одновременно, они будут поддерживать только одно устройство.

Вне диапазона подключения: наушники будут находиться в режиме поиска устройств в течение 5 минут. Если наушники не подключаться к какому-то устройству в этот период времени, они автоматически выключатся.

## Обратите внимание:

1. Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию и сохранять ее для дальнейшего использования.
2. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство.
3. Если в течение длительного времени наушники не используются (более чем 3 месяца), рекомендуется зарядить их.
4. Используйте только сертифицированные FCC агентством (Federal Communications Commission) зарядные устройства.
5. В сухом помещении из-за статистического электричества от наушников может передаваться небольшой электростатический разряд, но это не является признаком наличия неисправностей.

## Меры предосторожности

1. Запрещается разбирать наушники. В противном случае это может привести к воспламенению, электрическому удару или даже к полной поломке устройства.
2. Не рекомендуется использовать наушники при температуре ниже 320F (00C) или при температуре выше 1130F (450C).
3. Не рекомендуется использовать наушники во время грозы. В противном случае это может привести к неполадкам или к вероятности получить поражение током.
4. Не используйте масла или другие жидкости для чистки устройства.
5. Не прослушивайте музыку на максимальной громкости в течение длительного времени (свыше 5 часов).
6. Не используйте наушники во время управления автотранспортом. Не используйте наушники в опасных ситуациях, чтобы иметь хорошую слышимость всего, что происходит вокруг вас. В некоторых странах прослушивание музыки в наушниках во время управления автотранспортом считается

правонарушением.

7. Детям до 6 лет разрешается использовать наушники только под присмотром взрослых.
8. Если после прослушивания музыки в наушниках вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к доктору-отолариатру за консультацией и проверьте, подходят ли вам наушники-вкладыши.

## Вопросы-Ответы

1. Наушники не включаются.  
Проверьте уровень заряда наушников. Если уровень заряда очень низкий, заряжайте наушники минимум 30 минут.
2. Наушники не сопрягаются с вашим устройством или подключение устройств занимает длительное время.  
(1) Убедитесь, что в наушниках включен режим поиска (мигает красный и синий цвет индикатора)  
(2) Убедитесь, что наушники не подключены к другим устройствам и что ваш смартфон не подключен к другой Bluetooth гарнитуре.  
(3) Рекомендуется нажать и удерживать кнопки "Vol+" и "Vol-" в течение 5 секунд. История сопряжений наушников очистится и автоматически включится режим поиска устройств. Если устройства все еще не сопрягаются, перезагрузите смартфон.
3. Мое Android устройство успешно подключилось к наушникам, но возникли проблемы с воспроизведением музыки.  
После успешного сопряжения устройств войдите в меню Bluetooth вашего смартфона, с правой стороны нажмите на окно с названием вашего девайса и убедитесь, что опция "Media Audio" включена.
4. Мое Android устройство успешно подключилось к наушникам, но возникли проблемы со звуком во время звонков.  
После успешного сопряжения устройств войдите в меню Bluetooth вашего смартфона, с правой стороны нажмите на окно с названием вашего девайса и

убедитесь, что опция "Media Audio" включена.

5. Нестабильное Bluetooth подключение, возникновение сбоев.  
(1) Сократите расстояние между наушниками и вашим смартфоном. Убедитесь, что между устройствами нет никаких твердых барьеров или преградений.  
(2) Держите устройство подальше от источника сильных помех, как Wi-Fi и GPRS.  
(3) Убедитесь, что Bluetooth антенна на вашем устройстве не заблокирована.
6. Во время использования других music/video приложений некоторые функции in-line управления не совпадают с функциями, описанными в инструкции. Операционная система вашего устройства и другого music/video приложения могут иметь разные настройки in-line управления. Мы рекомендуем использовать те music/video приложения, которые изначально предусматривались для вашего устройства.
7. Я устанавливаю максимальную громкость с помощью in-line управления, но громкость звука не меняется.  
В разных операционных системах, в особенности в некоторых системах Android устройств, наушники и смартфон имеют отдельные системы управления громкостью. Пожалуйста, увеличьте звук на обоих устройствах до желаемого уровня громкости.

## Наличие токсичных и вредных веществ

1 More Bluetooth наушники соответствуют требованиям директивы Европейского Союза RoHS2.0 (2011/65/EU).

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Основа наушников	0	0	0	0	0	0
Батарея	0	0	0	0	0	0
Амбушюры	0	0	0	0	0	0
Аксессуары	0	0	0	0	0	0
Кабель для подзарядки	0	0	0	0	0	0